



Bei Fragen ganz unverbindlich: 04154 7598920 • info@ntech-gmbh.de

## Inbetriebnahme **RION analog**

1. Netzstecker einstecken  
✓ *Blaue LED: blinkt langsam*
  2. Taster kurz drücken  
✓ Gebläse: an  
✓ *Blaue LED: aus*
  3. Taster erneut kurz drücken  
✓ Gebläse: an  
✓ Heizung: an  
✓ Beleuchtung: an  
✓ *Blaue LED: an*
  4. Taster erneut kurz drücken – Abkühlphase  
✓ Gebläse: an  
✓ Heizung: aus  
✓ Beleuchtung: aus  
✓ *Blaue LED: blinkt schnell*
  5. Nach ca. 2 Minuten  
✓ Gebläse schalte selbständig aus  
✓ *Blaue LED: blinkt langsam*
- Wird der Hauptschalter während der Abkühlphase kurz gedrückt, wechselt das Gerät sofort wieder in die Heizphase
  - Wird der Netzstecker während der Heizphase oder der Abkühlphase gezogen, startet das Gerät nach dem nächsten Einstecken erneut mit der Abkühlphase (schaltet selbständig nach 2 Minuten). Diese Funktion kann nicht deaktiviert werden!